

- 1、 Keep Pressing 'M' for 5 seconds
- 2、 Enter the password '333', then press 'M' buttons
- 3、 Press 'M' buttons to switch the menu ,find the 'control Mode ', press 'k2'or 'k3' change to 'Rev'
- 4、 Press 'M' button switch menu to find the parameter 'Exit K3'
- 5、 Press 'K3'exit